

VLOEREN EGALISEREN



OPPERVLAKTE BEREKENEN

Benodigde materialen en gereedschappen

PAGINA 3

Pagina 3

Stappenplan

Stap 1: Kies de juiste soort egaline

Stap 2: Ondervloer voorbereiden

Stap 3: Egaline aanmaken

PAGINA 3

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 3

Stap 4: De vloer egaliseren

Stap 5: Het gereedschap schoonmaken

Stap 6: Egaline laten drogen

PAGINA 4

Pagina 4

Pagina 4

Pagina 4

AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

Montage video's

QR-codes

PAGINA 5

Pagina 5

Pagina 5

COLOFON**PAGINA 6**

Zelf een vloer egaliseren? Met de juiste producten en ons stappenplan moet dat zeker lukken! Om je woning te kunnen voorzien van een nieuwe, strak afgewerkte vloer, is het belangrijk dat je de vloer op een gladde basisvloer plaatst. Een ongelijke ondervloer ga je altijd terugzien in het eindresultaat en beïnvloedt de kwaliteit van de vloer. Door de ondervloer te egaliseren zorg je voor een vlakke ondergrond. Een dryback PVC vloer, of laminaat vloer met de juiste ondervloer kunnen hierna eenvoudig gelegd worden.

Stappenplan zelf vloer egaliseren

Hoewel het egaliseren van de vloer in eerste instantie misschien een lastige klus lijkt, is het met de juiste instructies en een beetje handigheid goed zelf te doen. Door zelf je vloer te egaliseren betaal je alleen voor de producten die je nodig hebt en niet voor de manuren. Dat scheelt weer in de kosten! Ben je niet zo handig of heb je je twijfels bij deze klus? Laat dan je vloer egaliseren door een professional.

Benodigde materialen en gereedschappen:

Materiaal:

- Egaline
- Voorstrijk
- Reparatiemortel
- Water

Gereedschap:

- Vlakspaan
- Egaliseerrakel
- Mixer
- Maatemmer
- Mengemmer
- Speciekuip
- Prikroller
- Borstel
- Vachtroller

Stappenplan

Stap 1: Kies de juiste soort egaline

Er zijn diverse soorten egaline op de markt. Alleen als je de juiste egaline en voorstrijk gebruikt kun je tot een goed en strak eindresultaat komen en vochtproblemen voorkomen.

Stap 2: ondervloer voorbereiden

Voordat je de egaline kunt aanbrengen op de ondervloer moet de vloer stabiel, droog en stofvrij zijn. Wanneer je de vloer hebt gereinigd, breng je voorstrijkmiddel, ofwel primer en eventueel vochtscherm aan. Om ervoor te zorgen dat de egaline goed hecht aan de vloer. Welke voorstrijk je nodig hebt, is afhankelijk van de soort egaline en ondergrond. In de productomschrijving van de egaline geven ze advies over welke voorstrijk je het beste kunt gebruiken. De voorstrijk heeft ook tijd nodig om te drogen, laat de voorstrijk onder de juiste condities drogen voordat je begint met egaliseren.

Stap 3: egaline aanmaken

Nu de ondergrond is voorbereid en de voorstrijk droog is, kun je beginnen met het aanmaken van de egalisatiemortel en het daadwerkelijke egaliseren. Volg hiervoor de instructies op de verpakking of de informatie bij het product. Je hebt in ieder geval een schone mengemmer of kuip nodig en schoon leidingwater om de egaline te mengen.



Tip! Zet voordat je begint met het aanmaken een aantal emmers klaar met een afgemeten hoeveelheid water die je nodig hebt voor de egaline. Op die manier hoeft je niet voor elke keer schoon water af te meten en houd je de snelheid erin.

Stap 4: De vloer egaliseren

Het echte werk kan beginnen. Giet de egaline na het aanmaken over de ondergrond en verdeel het met een egaliseerrakel gelijkmatig over de ondergrond. Het is belangrijk dat de juiste laagdikte in één keer wordt aangebracht. Het is verstandig om de ruimte in stukken (banen) te verdelen zodat je overal goed bij kunt en alles kan bereiken met de prikroller.

Probeer zo snel en secuur mogelijk te werken om te voorkomen dat je aanzetstukken / verloop krijgt in de egaline. Voor een zeer glad resultaat rol je met een prikroller over de nog natte egaline vloer om deze te ontluchten.

Stap 5: Gereedschap schoonmaken

Het egaliseren van de vloer zit erop. Je kunt de gebruikte gereedschappen schoonmaken. Dit kun je simpelweg doen met water en een (zachte) borstel in de mengemmer. Hierdoor kun je het gereedschap weer hergebruiken bij toekomstige klussen.

Stap 6: egaline laten drogen

Als je de egaline hebt aangebracht in de juiste dikte dan is het tijd om de egaline te laten drogen. De meeste soorten egaline zijn na ongeveer 6 a 8 uur te belopen. Zijn er nog duidelijke natte plekken zichtbaar? Wacht dan met het belopen van de vloer. De droogtijd van egaline is onder andere afhankelijk van de aangebrachte laagdikte van de egaline, maar ligt gemiddeld tussen de 24 en 48 uur. Bij extreem zonnig weer adviseren wij om ramen af te plakken om het drogingsproces van de egaline te vertragen. Heeft uw basis betonvloer vloerverwarming? Zorg dat deze uitstaat tijdens het egaliseren en het drogingsproces.

Is de egaline goed droog? Dan is je egaline vloer klaar om te voorzien van een afwerkvloer zoals een pvc vloer, tegels of parket.



AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



Bekijk alle handleidingen



Bekijk ons YouTube kanaal



Neem contact met ons op

MONTAGE HANDLEIDING VLOEREN

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

CONTACT

info@jvszonwering.nl

© 2023

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.